

PRŮMĚRNÉ DENNÍ INTENZITY NA DÁLNIČNÍ SÍTI ČR, vývoj 1994 - 2003												
sčítací úsek			vozidel za 24h									
č.dál.	č.ú.	název úseku	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
D 1	1-8024	km 0.000 - Praha, Chodov	47675	47594	52299	58694	64481	68700	71307	72500	75900	83100
	1-8025	Praha, Chodov - Průhonice	35660	37838	41587	47037	52837	61800	62559	64400	70600	nesč
	1-8026	Průhonice - Jesenice	33762	35706	39314	45688	46783	48500	50364	60000	60800	65100
	1-8027	Jesenice - Všechnomy	31634	34067	37503	43584	42276	44000	47775	46100	nesč	nesč
	1-8028	Všechnomy - Mirošovice	30020	31746	34971	40641	38598	40300	42269	44200	47100	47800
	1-8030	Mirošovice - Hvězdonice	19833	21163	22789	24296	23567	26800	27625	27000	31600	35100
	1-8040	Hvězdonice - Ostředeck	19586	20545	22334	23811	23097	26500	27897	nesč	nesč	nesč
	1-8050	Ostředeck - Šternov	19208	20331	21821	23264	22566	25000	27751	nesč	nesč	nesč
	1-8060	Šternov - Psáře	19005	20036	21644	23075	22418	24800	27425	nesč	nesč	nesč
	1-8070	Psáře - Soutice	18827	19853	21269	22675	22630	24500	26103	nesč	nesč	nesč
	1-8080	Soutice - Loket	17932	18922	20469	21822	22351	22200	22155	25400	27600	30200
	1-8089	Loket - Hořice	17710	18612	20212	21816	21969	23900	25416	nesč	nesč	nesč
	2-8019	Hořice - Koberovice	17201	18055	19621	21178	21326	23200	25388	24700	26500	29100
	2-8029	Koberovice - Humpolec	17143	18146	19719	21284	21433	23300	26601	nesč	nesč	nesč
	5-8019	Humpolec - Větrný Jeníkov	17588	18690	20311	21923	21727	23700	25591	25800	27300	30000
	6-8609	Větrný Jeníkov - Jihlava	17231	18509	20114	21710	21515	nesč.	26908	25800	27800	28900
	6-8600	Jihlava - Velký Beranov	17286	18146	19719	21284	21836	nesč.	27345	25700	27200	nesč
	6-8610	Velký Beranov - Měřín	17799	18688	20238	21844	22412	nesč.	28902	nesč	26700	29800
	6-8620	Měřín - Vel.Meziříčí,západ	18081	18746	20273	21939	22509	nesč.	27874	nesč	27000	30700
	6-8630	V.Meziříčí,západ-V.Meziříčí,východ	17781	18630	20139	21794	22361	nesč.	26684	nesč	27500	30700
	6-8640	Velké Meziříčí,východ - Lhotka	18169	19109	20653	22350	24494	nesč.	29048	nesč	28400	31200
	6-8650	Lhotka - Velká Bíteš	18267	19099	20798	21937	23518	nesč.	27010	26700	28200	31100
	6-8660	Velká Bíteš - Devět křížů	20158	21085	22984	24245	25990	nesč.	31353	29500	31400	34200
	6-8670	Devět křížů - Ostrovačice	20374	21323	23312	24591	26361	nesč.	31341	29200	31300	33900
	6-8680	Ostrovačice - Kývalka	20854	21775	23818	25125	26944	nesč.	31048	30200	30900	34700
	6-8690	Kývalka - Brno,západ	25301	26050	28553	32259	34581	nesč.	36177	36200	38400	42100
	6-8691	Brno,západ - Brno,centrum	22946	23445	25720	29058	31324	nesč.	36479	38300	nesč	44900
	6-8692	Brno,centrum - Brno,jih	22179	24504	26881	30370	32738	nesč.	42323	43700	nesč	52500
	6-8801	Brno,jih - Brno,Slatina	15880	17857	19390	21906	23614	nesč.	30443	31900	34100	36100
	6-8802	Brno,Slatina - Brno,východ	14481	16313	17591	19874	21424	nesč.	23642	24700	27100	26700
	6-8800	Brno,východ - Holubice	24097	25808	28027	31664	34134	nesč.	32673	34400	35100	38500
	6-8810	Holubice - Rousínov	13861	15982	17357	19610	21140	nesč.	26732	25000	27000	31400
	6-8820	Rousínov - Vyškov,západ	13131	15022	16312	18429	19865	nesč.	21539	23800	26100	31000
6-8830	Vyškov,západ - konec úseku	12077	14118	15329	17663	19394	nesč.	20362	21700	24100	nesč	
D 2	6-8701	Brno,centrum - Brno,jih(D1xD2)	7476	8950	9549	9819	10264	nesč.	nesč	nesč	nesč	nesč
	6-8702	Brno,jih(D1xD2) - Brno,Chrlice	13211	13200	14093	14492	15144	nesč.	31248	28500	29900	33200
	6-8710	Brno,Chrlice - Blučina	11233	10862	11595	11923	12460	nesč.	15937	13700	15200	nesč
	6-8720	Blučina - Hustopeče	10015	9695	10288	10579	11054	11600	12966	12800	13300	14400
	6-8730	Hustopeče - Podivín	8474	8573	9097	9354	9868	10200	12097	10000	11200	nesč
	6-8740	Podivín - Břeclav	7745	7493	7999	8225	8681	8900	10091	9400	10300	nesč
	6-8750	Břeclav - st.hr. ČR-SR	5053	5192	5594	5706	6020	6200	4977	5000	5100	6100
D 5	1-8100	km 0.000 - Rudná	19086	19800	22882	24002	27052	28400	29162	28300	34700	36700
	1-8110	Rudná - Loděnice	17360	18803	21730	22794	25689	25700	28151	nesč	nesč	nesč
	1-8120	Loděnice - Beroun,východ	16724	18252	21081	22972	25796	25800	27966	nesč	nesč	nesč
	1-8130	Beroun,východ - Beroun,centrum	15338	16220	18735	20414	22834	23300	24705	26600	27700	30100
	1-8140	Beroun,centrum - Beroun,západ	14301	14521	16901	18417	20406	20800	23497	nesč	nesč	nesč
	1-8150	Beroun,západ - Bavoryně	15991	15717	16423	17896	19632	20500	23080	nesč	nesč	nesč
	1-8160	Bavoryně - Žebrák			15949	16945	18402	19800	22769	23900	24900	27100
	1-8170	Žebrák - Cerhovice			15467	16437	16562	17800	19811	nesč	nesč	nesč
	1-8180	Cerhovice - Mýto			14989	15929	16980	17800	19193	nesč	nesč	nesč
	3-8181	Mýto - Rokycany	11635	12307	14517	15427	16451	17200	19994	nesč	nesč	nesč
	3-8182	Rokycany - Ejpovice	10916	11490	13680	14538	15498	16200	19291	20700	20500	23400
	3-8191	Plzeň,západ - Nýřany				6745	8579	9500	9892	10600	10600	11700
	3-8192	Nýřany - Heřmanova Huť					8579	9500	9640	nesč	nesč	nesč
	3-8193	Heřmanova Huť - Stříbro					8579	9500	9818	10100	9700	nesč
	3-8194	Stříbro - Benešovice					7995	8800	9270	nesč	nesč	nesč
	3-8195	Benešovice - Bor u Tachova					7926	8700	9375	10400	10400	11300
	3-8196	Bor u Tachova - Mlýnec					5482	5800	6139	7000	nesč	nesč

	3-8197	Mlýnec - Kateřina					5482	5800	6159	nesč	nesč	nesč
	3-8198	Kateřina - st.hr. ČR-SRN					5482	5800	5846	6300	6400	6400
D 8	1-8200	km 0,000 - Úžice	9450	9545	12669	14507	15755	17700	19064	20200	21500	24200
	1-8210	Úžice - Nová Ves					12396	12100	13857	14800	16900	17300
	4-8232	Doksany - Lovosice východ					7285	8300	9885	11000	12100	13100
	4-8233	Lovosice východ - Lovosice					7365	8200	9632	10400	11100	12300
D11	1-8300	km 0,000 - Jirny	10952	11667	13050	14417	16293	19100	20914	nesč	nesč	nesč
	1-8310	Jirny - Bříství	10835	11545	12905	14257	15169	15400	18660	19400	20000	22400
	1-8320	Bříství - Poříčany	10493	11170	12494	13803	14051	15300	17972	18200	nesč	nesč
	1-8330	Poříčany - Poděbrady,západ	10144	10795	12083	13349	13428	15200	17029	nesč	nesč	nesč
	1-8340	Poděbrady,západ - Poděbrady,jih	9984	10630	11890	13136	12215	12400	14984	nesč	nesč	nesč
	1-8350	Poděbrady,jih - Poděbrady,východ	9099	9720	10838	11974	12046	12200	13674	12800	13700	15600
R1	1-6330	vyús.10 a 611 - x D11						28600	24616	31400	35200	38300
	1-7340	x D11 - x 12						31800	29825	37800	44400	47800
	1-7240	x 12 - x 2							24029	nesč	nesč	nesč
	1-7230	vyús.599 a 600 - zaús.1154 u Ořechu						31100	36338	39800	45200	47300
	1-7200	zaús.1154 u Ořechu - vyús.D5							35335	nesč	nesč	nesč
	1-7250	vyús.D5 - x 6							11698	15400	29100	35200
R4	1-0158	Jíloviště - x 116	9585	10997	13256	13845	16403	17239	18659	18094	16427	19752
R6	3-0477	x 21320 - x 606								3854	3628	3574
R35	7-0760	x 436 - x 441							16817	16900	18100	19100
	7-0770	x 441 - zaús. do 47							14374	14500	15700	17100

Pozn.: V roce 2000 jsou výsledky kombinací ručního a automatického sčítání

Červeně jsou hodnoty skutečně nasčítané, černě doplněné podle vývoje

na sousedních úsecích

Na úsecích D11 Praha - Poděbrady a D8 Praha - Lovosice se sčítá

na nově vybudovaných stanicích s automatickým přenosem dat.

Jejich provoz je zkušební a data z nich je nutno vyhodnotit

samostatně.